

# DTMF-Befehle im FM-Funknetz

Stand: 20260810

**9#** – trennt Reflektorverbindung

**9\*#** – Sprechgruppen-Status

**90#** – Noch nicht implementiert, reserviert für Hilfefunktion

**91#** – Wähle die vorherige Sprechgruppe

**91[TG]#** – Wählt Sprechgruppe TG# , Beispiel: Ein QSO auf der **TG 9 (Lokal)** => **919#**

**92#** – QSY alle aktiven Teilnehmer zu einer vom Server bestimmten Sprechgruppe wechseln

**92[TG]#** – QSY aller aktiven Teilnehmer zur TG#

**93#** – Wiederhole letztes QSY

**94[TG]#** – Höre temporär auf TG# bzw. füge diese zeitlich befristet den Monitor-TGs hinzu

**Bitte beachten, ist am Repeater das ECHOLINK-Modul aktiv, muss die DTMF-Folge mit dem Sonderzeichen Stern beginnen (Beispiel \*912280 entspricht Sprechgruppe 2280 wählen)**

Die Default-Talkgroup bei DB0HRH: **26379 (Hochrhein)**

Die Monitor TG bei DB0HRH: **2280 (Schweiz deutsch) 26277 (Schwarzwald)**